

Instrukcja obsługi

ZGRZEWARKA PRÓŻNIOWA DZ 400, 500



UWAGA:
PRZED UŻYCIEM ZGRZEWARKI PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIE Z INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODŁĄCZENIE DO SIECI ZASILAJĄCEJ

Należy sprawdzić, aby napięcie sieciowe było zgodne z napięciem zaznaczonym na tabliczce znamionowej. Niniejszy wyrób jest zgodny z obowiązującymi w UE dyrektywami dotyczącymi oznakowania produktu.

ZGRZEWARKA:

1. SEALING – regulator czasu zgrzewania
2. VACUM – regulator czasu odsysania
3. POWER – przycisk włączający ON/OFF
4. STOP – wyłącznik awaryjny
5. INCREASE – podwyższanie wartości
6. DECREASE – obniżanie wartości
7. SEALING TEMPERATURE – temperatura zgrzewania

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Specjalnej ostrożności wymaga urządzenia w obecności dzieci, które powinny zawsze znajdować się w bezpiecznej od niej odległości.
- Nie próbuj usuwać żadnych płynów za pomocą funkcji ssania próżniowego
- Zawsze wyłącz urządzenie po zakończeniu czynności, a także kiedy:
 - kiedy zauważysz usterki w działaniu urządzenia
 - przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia
- Nie należy używać urządzenia jeżeli:
 - urządzenie lub przewód noszą ślady uszkodzenia
 - urządzenia spadło na twarda powierzchnię
- Nie ponosi się odpowiedzialności, jeżeli szkoda wynikła z nieprawidłowego używania zgrzewarki lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi
- Zgodnie z regulaminem bezpieczeństwa i w celu uniknięcia ryzyka, wszelkie naprawy urządzeń elektrycznych muszą być dokonane przez fachowy i upoważniony do tego personel. Dotyczy to również wymiany przewodu. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy dostarczyć je do jednego z autoryzowanych zakładów serwisowych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed uruchomieniem wlej olej przeznaczony do pomp próżniowych, tak aby w skalniku było widoczne $\frac{3}{4}$ zapełnienia

- Włącz przewód zasilający do gniazdka 230 V
- Ustaw czas odsysania na około 15-20 sek., w zależności od wielkości woreczka oraz czas zgrzewu na około 1,5 – 2,5 sek.
- Woreczek może być wypełniony do $\frac{3}{4}$ objętości. Jeśli zawartość stanowiąc mają płyny, to woreczek wypełniamy tylko do połowy. Nigdy nie próbować usunąć płynu z worka za pomocą dyszy ssącej.
- Najlepsze efekty uzyskujemy gdy ciśnienie zostanie zmniejszone do ok. -0,1 Mpa
- Górne krawędzi worka, jak również powierzchnie przeznaczone do zgrzewania powinny być czyste i suche.
- Umieść woreczek w urządzeniu tak, aby końcówki woreczka wystawały poza listwy grzejne
- Sprawdź, aby w miejscach przeznaczonych do zgrzewania woreczek miał gładką powierzchnię, wolną od zagnieść i fałdów.
- Zamknij pokrywę i rozpocznij proces ssania próżniowego przez przyciśnięcie jednocześnie pokrywy po obu stronach.
- Woreczek napełni się powietrzem a potem zostanie ono wysane; po tej czynności nastąpi proces zgrzewania ,a następnie pokrywa automatycznie się otworzy.

OGÓLNE UWAGI O CZYSZCZENIU

Zawsze przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć przewód z gniazda w ścianie.

Aby wyczyścić listwy grzejne z resztek plastiku należy przemyć je lekko wilgotnym kawałkiem materiału, odczekać do kompletnego wyschnięcia.